



# 华中师范大学八号教学楼

CENTRAL CHINA NORMAL UNIVERSITY



# 目录

01

基础操作

02

求助途径

03

主要功能

04

注意事项

# 01 基础操作

## 上课流程



插

把教工卡插入读卡器



拷

将U盘连接USB接口，拷贝课件



拔

拔掉教工卡，方可离开

# 书写、标注



随时可写、随处可写

# 连接笔记本电脑




笔记本电脑与HDMI线连接

将笔记本电脑的内容分享到主屏上



点击课堂控制--笔记本分享

## 控制平板



控制平板 在**三楼多媒体教室运维值班室**里借用。

# 02 求助途径



## IP非可视对讲终端



1、若遇紧急问题，您可使用IP非可视对讲终端的紧急呼叫功能，**一键按键呼叫**；

也可拨打服务咨询服务电话：**67868674、67868390**。

2、呼叫成功后可与总控室值班人员实时沟通问题，电话里解决不了的，运维服务人员可立即赶往现场解决问题。

3、如果对讲终端占线，可在**八号楼三楼多媒体教室运维值班室**寻求工作人员帮助保证教学顺利完成。

# 教室使用服务指南


服务指南网址: [nisc.ccnu.edu.cn](http://nisc.ccnu.edu.cn)



The screenshot shows the website <http://nisc.ccnu.edu.cn/index.htm>. The header includes the university logo and the text '华中师范大学 信息化办公室 (校务服务中心)'. A navigation bar contains links for '首页', '单位概况', '党群工作', '信息公开', '信息化建设', '网络安全', '服务指南', '文档下载', and '校务服务中心'. The '服务指南' link is highlighted with a red box. A dropdown menu is open under '服务指南', with a red arrow pointing to the '多媒体教室' (Multimedia Classroom) option. Below the navigation bar is a banner for '华中师范大学教师主页' (Huazhong Normal University Teacher Home Page) with the tagline '汇聚教师研究方向, 教学科研等个人信息展示平台'. The main content area is titled 'IT 服务 IT Services' and features a grid of service icons: '常用服务', '网络接入', '网络安全', '校园卡服务', '教学支持', '应用与集成', '数据服务', and '项目管理'. Below these are specific service icons like '微信企业远程办公说明', 'VPN使用说明', '单位邮箱申请或密码修改', '临时上网账号申请', '校园网流量查询', '研究生校园网流量配额增加', '虚拟机申请', '消费密码重置', '微软正版化服务', and '统一身份认证密码找回'. At the bottom, there are sections for '新闻报道 News' and '通知公告 Notice'.

内容有：设备使用操作视频，设备使用操作指南，常见问题，教室功能简介等。

# 教室使用服务指南



## 服务指南

### 服务指南

[校园网](#)[校园卡](#)[多媒体教室](#)[资源制作](#)[常见问题](#)

### 多媒体教室

您当前位置：[首页](#) > [服务指南](#) > [多媒体教室](#)

- 普通多媒体教室操作指南视频 2019-12-04
- 多媒体设备系统操作指南 2019-12-05
- 常见问题 2019-12-05
- 智慧黑板上课操作指南 2019-12-04
- 智慧教室二期上课操作指南 2019-12-05
- 松下胸挂式红外无线话筒使用方法及注意事项 2019-12-04
- 智慧教室一期功能简介** 2019-12-05
- 智慧教室二期功能简介 2019-12-05
- 智慧教室三期功能简介 2019-12-05

共9条 1/1 [首页](#) [上页](#) [下页](#) [尾页](#)

华中师范大学智慧教室一期（八号楼五楼）建于2016年8月，总共12间，均为研讨型互联网智慧教室。

# 03 主要功能

## 单机控制

每间教室都可以独立操作



## 物联网集控

教室物联网系统对教室内的设备智能化管控



## 高清直录播

全高清录播、实时直播、远程互动等



## 多屏互动教学

支持多终端、多模式、多平台互动



主要功能

## 触摸屏控制终端 其他功能



**正常授课**——教室内的侧屏、进入观看模式

**小组讨论时使用**——教室内的侧屏分别显示各自OPS电脑信号，主屏保留显示上次操作输入的信号

**展示小组讨论结果时使用**——教室内的其他侧屏和辅屏均显示第六小组电脑信号，主屏保留显示上次操作输入的信号

# 连接手机、平板电脑




点击投屏



再点击分组讨论

## 连接手机、平板电脑



安卓设备连接:

先接连上教室的WIFI,  
打开手机上的投屏工具, 连  
接教室屏的网关投屏。

苹果设备连接:

先接连上教室的WIFI, 打开  
手机上的投屏工具, 连接教  
室屏的网关投屏。





# 04 注意事项

## 读卡器位置



讲桌右下



所有教室

## 插卡



学生卡



教工卡



- ◆ “嘀”
- ◆ 每次插卡与拔卡  
中间间隔5分钟



普通卡



消费卡



## 接口

HDMI线

由于笔记本电脑型号不同，  
建议大家根据本人的笔记本型号自  
备转接头



USB接口

只能插U盘  
不能插移动硬盘

## 常见问题

- 插入读卡器后没反应

如果读卡器的绿色电源指示灯不亮，说明教室内多媒体系统没有供电，可能是电源空开没有打开，请您求助管理员或自行打开。

- 插卡后，读卡器提示“滴、滴、滴”，连响三声，设备打不开

教师校园卡补换新卡后，需要重新下发卡号（内置物理卡号）。请您拨打 67868390、8674 与我们联系。

- 设备打不开或者设备开启后几分钟又关了

设备使用需要插卡开机，并保持插卡状态，使用过程中请勿拔卡。

- 插卡后，投影机和显示器都无显示

拔卡关机和插卡开机之间间隔需 5 分钟左右。若两节课上下课时间间隔果断，投影机和电脑等设备处于保护状态，无法显示，请 5 分钟以后再插卡使用。

- 无线麦克风没声音

按键打开麦克风，并定期更换电池。长按“PWR”按钮两秒控制开/关。

- 八号楼四楼不能外接笔记本电脑

感谢您的聆听！

更多内容请关注信息化办公室网站：

<http://nisc.ccnu.edu.cn>--服务指南